

# ISTRUZIONI KAZAN / YAMA



- METTERE A TERRA LA TESTATA (1)
- INFILARE LE DUE TRAVERSE CENTRALI (2+2)
- METTERE IL LONGHERONE (3)
- INFILARE LE DOGHE NELLE ASOLE DEL LONGHERONE(4 + 4 + 4...)
- PRENDERE L'ALTRO LONGHERONE (5), UNIRLO ALLA TESTATA (1) E POI INFILARE LE DOGHE (4+4+4+4...)
- UNIRE LA PIEDIERA (6) AI LONGHERONI (3 E 5) E ALLE TRAVERSE CENTRALI (2)
- UNA VOLTA CHE LA STRUTTURA E' COMPLETA, SOLLEVARE LEGGERMENTE OGNI ANGOLO ED INSERIRE I PIEDI

